

Per il modding devi acquistare un cavo Pigtail.

Ecco come effettuare il modding:



1° Dissaldare ed eliminare il condensatore cerchiato in Rosso automaticamente isolerai l' antenna sul PCB.

2° Saldare il centrale del cavo Pigtail punto in Blu

3° Saldare la massa (schermatura) del cavo Pigtail punto in Nero.

Fermare il cavo Pigtail con una goccia di colla termica.