

Acquistare un cavo Pigtail, che ha un diametro di circa 3mm.

Taglia il connettore piccolo UFL del cavo Pigtail.

1° Dissaldare ed eliminare il condensatore cerchiato di Rosso per isolare l' antenna sul PCB.

2° Saldare il centrale del cavo Pigtail punto in Blu.

3° Saldare la massa (schermatura) del cavo Pigtail punto in Nero, con un taglierino rimuovere la vernice isolante verde.



Fermare il cavo Pigtail con una goccia di colla termica.